

NÉCESSAIRE DE REPARATION

Empiècements de tissus et colle spéciale PVC
(contenance 90 grammes).

Mode d'emploi

- Dans tous les cas, bien nettoyer (à l'eau savonneuse) l'endroit à réparer, rincer soigneusement et faire sécher.
- Couper une pièce de tissu dans la qualité correspondant à votre vêtement (éviter les dimensions superflues).
- La pièce est à coller, côté enduit, à l'intérieur du ciré.
- Enduire une mince couche de colle sur les 2 parties à assembler, laisser sécher jusqu'à ce que la colle n'adhère presque plus au doigt (7 à 8 minutes environ).
- Assembler alors en pressant fortement.
- Laisser sécher quelques heures en maintenant appuyé avec des poids ou mieux entre 2 planchettes maintenues par presse (étau).
- Vous pouvez aussi renforcer votre réparation en posant une autre pièce à l'extérieur du ciré.



Tissu : Divers

Couleurs : ASSORTIS

Tailles : 1,